YAMAHA

CATALOGO DE REPUESTOS

XT660X (10SC) EUROPE
XT660X (10SC) ISRAEL
XT660X (10SC) RUSSIAN FEDERATION
XT660X (10SC) TURKEY

1N10S-300S1

( )

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

XT660X
CATALOGO DE REPUESTOS

1ª edición, junio 2013

Impreso en Francia.

PROLOGO

Este catálogo de repuestos corresponde a las piezas para el o los modelos que figuran en la página de portada. Al formular el pedido de repuestos, se ruega citar este catálogo y especificar correctamente el número y el nombre de las piezas.

1. Las modificaciones y agregados que se hayan realizado después de la edición de este Catálogo de Repuestos, serán anunciados en las Informaciones de Recambios.
   Es recomendable que se hagan las correcciones necesarias en el Catálogo de Repuestos de acuerdo con las Informaciones de Recambios.

2. Abreviaciones
   En este. Catálogo de Repuestos se emplean las siguientes abreviaciones.

   "UR" Usar el número de partes especificado
   "UN" Usar la cantidad necesaria
   "AP" Piezas sustitutivas
   "LM" Fabricación local (Hay que pedir los repuestos en las cercanías)
   "F#" Nº de bastidor (Nº aplicable a la máquina)
   "O/S" Sobredimensionado

3. La cantidad de componentes para el montaje
   - Los componentes, suministrados como conjunto, se describen con un punto (.) que precede al nombre del parte como se indica a continuación.
   - La numeración que aparece a la derecha de cada descripción indica la cantidad de partes por cada unidad de conjunto.

CODIGO Nº	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES
2F5–83310–60	ENSAMBLAJE DE LA LUZ	2	
115–83311–60	.BOMBILLA (6V–18W)	1	

4. Los colores de los componentes se indican como sigue en la columna de "OBSERVACIONES".


CODIGO Nº	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES
2N4–24110–00–X5	COMP. DEL TANQUE	2	MXR
3J1–24240–10	.GRAFICO, DEL TANQUE	1	PARA MXR

5. Debe tenerse en cuenta que las ilustraciones sirven como guia para la búsqueda de los números de partes y no deben usarse para el montaje. Durante el montaje, se recomienda usar el manual de taller correspondiente.


6. EL asterisco (*) antes del número de referencia indica los elementos modificados después de la primera edición.

7. Números de serie

Nº de Serie del motor



Nº de Serie del bastidor



8. Códigos de color aplicables (El símbolo (*) muestra el color de modelo.)

Abreviatura	Nombre de color	Código de color
MBL2	MAT BLACK 2	0582
PWS1(*)	PURPLISH WHITE SOLID 1	0206
YB(*)	YAMAHA BLACK	0033

9. Informacion para la columna de cantidades

Columna Nº	Nombre de la columna de cantidades	Destino
1	01	010 - 070
2	02	020 - 040
3	03	030
4	04	050
5	05	060

ROTULO DE MODELO

(1) El rótulo llamada “Rótulo de Modelo” está en la ubicación indicada abajo en el (3). Cuando se utilice este catálogo de repuestos, se ruega cotejar entre el “código de modelo–número de código de producción” del catálogo y el “código de modelo–número de código de producción” indicado en el Rótulo de Modelo fijado en el producto correspondiente.

(2) Indicación del “Rótulo de Modelo”

a	b
○ xxxx – xxx	
● x c	


a: Código de tipo de Modelo

b: Número de código de Producción

c: Tipo de color

○ 4TW1–010
● A

(3) Ubicación de fijación del Rótulo de Modelo



(4) Información de Color

Código de Modelo	Código de tipo de color	Código de color	Nombre de color	Abreviatura
10SC	A	0206	PURPLISH WHITE SOLID 1	PWS1
	B	0033	YAMAHA BLACK	YB

(5) Código de Modelo–Número de código de Producción del Modelo Listado en este Catálogo de Repuestos

Código de Modelo	Número de Código de Producción	País (destino)
10SC	010	AUSTRIA
		FRANCE
		GERMANY
		ITALY
		SWITZERLAND
	020	SPAIN
	030	CYPRUS
		FINLAND
		GREECE
		IRELAND
		ISRAEL
		POLAND
		RUSSIAN FEDERATION
		SLOVENIA
		TURKEY
	040	PORTUGAL
	050	CZECHO
		DENMARK
		HUNGARY
		NORWAY
		SLOVAK
		SWEDEN
	060	UNITED KINGDOM
	070	BELGIUM
		NETHERLANDS


Código de Modelo	Número de Código de Producción	País (destino)

CONTENIDO

MOTOR

SHASIS


INDICE



5VKG300-K010

FIG. 1 CULATA DE CILINDRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E1101–02	CULATA DE CILINDRO COMPLETA	1	1	1	1	1	
2	4G0–11133–11	.GUIA DE VALVULA 1	4	4	4	4	4	
3	95617–08618	PERNO DE PUNTAL	4	4	4	4	4	
4	5VK–11181–00	JUNTA, DE CULATA 1	1	1	1	1	1	
5	90105–09002	TORNILLO	2	2	2	2	2	
6	90105–09004	TORNILLO	2	2	2	2	2	
7	90105–09003	TORNILLO	2	2	2	2	2	
8	91317–06030	PERNO	2	2	2	2	2	
9	90201–096J9	ARANDELA PLANA	6	6	6	6	6	
10	94701–00X09	BUJIA (NGK CR7E)	1	1	1	1	1	
11	93612–16X00	PASADOR DE CLAVIJA	2	2	2	2	2	
12	5VK–E1185–10	CUBIERTA CULATA CIL.LAT.3	1	1	1	1	1	
13	93210–96X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
14	95027–06020	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
15	90465–10044	BRIDA	1	1	1	1	1	
16	5VK–E1186–10	CUBIERTA CULATA CIL.LAT.2	2	2	2	2	2	
17	93210–78X00	ANILLO O	2	2	2	2	2	
18	91317–06018	PERNO	8	8	8	8	8	



5VK8300-F020

FIG. 2 CILINDRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–11311–01	CILINDRO 1	1	1	1	1	1	
2	5VK–11351–00	JUNTA, DE CILINDRO	1	1	1	1	1	
3	90105–10078	TORNILLO	2	2	2	2	2	
4	90105–10077	TORNILLO	2	2	2	2	2	
5	90201–101A4	ARANDELA PLANA	4	4	4	4	4	
6	91317–06040	PERNO	2	2	2	2	2	
7	90465–10045	BRIDA	1	1	1	1	1	



5VK1300-C030

FIG. 3 CIGUENAL & PISTON


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E1400–21	CIGUENAL COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	5VK–E1401–09	.MANIVELA SEMI-ARMADA 1	1	1	1	1	1	
3	5VK–E1422–20	.MANIVELA 2	1	1	1	1	1	
4	5VK–11681–01	.PASADOR MANIVELA 1	1	1	1	1	1	
5	93310–84010	.COJINETE DE RODILLOS	1	1	1	1	1	
6	5VK–11651–00	.BIELA	1	1	1	1	1	
7	90280–05001	CUNA WOODRUFF	1	1	1	1	1	
8	90201–16013	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
9	90179–16448	TUERCA	1	1	1	1	1	
10	93306–308Y0	COJINETE	1	1	1	1	1	
11	5VK–11631–00	PISTON (NORMA)	1	1	1	1	1	
12	5VK–11603–00	JUEGO DE ANILLOS (NORMA)	1	1	1	1	1	
13	5VK–11633–00	PASADOR, PISTON	1	1	1	1	1	
14	93450–24824	SEGURO	2	2	2	2	2	
15	90201–30X00	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
16	5VK–E1536–00	ENGRANAJE TRACCION	1	1	1	1	1	
17	5VK–E1531–00	ENGRANAJE CONTRAPESO	1	1	1	1	1	
18	5VK–E1454–00	PESO 1	1	1	1	1	1	
19	93306–305YJ	COJINETE	1	1	1	1	1	
20	93306–305YH	COJINETE	1	1	1	1	1	
21	93101–25106	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
22	90282–05058	CHAVETA, RECTA	1	1	1	1	1	
23	90170–18003	TUERCA	1	1	1	1	1	
24	90215–18X00	ARANDELA DE CIERRE	1	1	1	1	1	



5VK1300-C040

FIG. 4 VALVULA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–12111–00	VALVULA DE ADMISION	2	2	2	2	2	
2	5VK–12121–00	VALVULA DE ESCAPE	2	2	2	2	2	
3	5VK–12113–00	RESORTE VALVULA INTERNA	4	4	4	4	4	
4	3YF–12116–00	ASIENTO RESORTE DE VALVULA	4	4	4	4	4	
5	5H0–12119–00	SELLO DE ACEITE VALVULA	4	4	4	4	4	
6	3YF–12117–01	RETEN RESORTE DE VALVULA	4	4	4	4	4	
7	4G0–12118–00	SEGURO DE VALVULA	8	8	8	8	8	
8	5VK–E2151–00	BRAZO DE BALANCIN DE VALVULA	1	1	1	1	1	
9	5VK–E2161–00	BRAZO DE BALANCIN DE VALVULA	1	1	1	1	1	
10	5VK–12146–00	ARBOL DE BALANCIN	2	2	2	2	2	
11	5BP–12159–01	TORNILLO DE AJUSTE DE VALVULA	4	4	4	4	4	
12	90170–06128	TUERCA	4	4	4	4	4	




5VK1300-C050

FIG. 5 ARBOL DE LEVAS & CADENA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E2170–20	ARBOL DE LEVAS COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
2	93306–07209	.COJINETE	1	1	1	1	1	
3	5VK–12284–00	PASADOR DE DESCOMPRESION	1	1	1	1	1	
4	5VK–12290–00	PALANCA RESORTE DESCOMPRESION	1	1	1	1	1	
5	5VK–12280–01	EQUIPO DE DESCOMPRESION	1	1	1	1	1	
6	5VK–E111F–00	PLACA	1	1	1	1	1	
7	95022–06012	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
8	90105–07004	TORNILLO	2	2	2	2	2	
9	94591–57126	CADENA (98XRH2010-126M)	1	1	1	1	1	
10	5VK–E2231–00	TOPE DE GUIA 1	1	1	1	1	1	
11	5VK–12241–00	TOPE DE GUIA 2	1	1	1	1	1	
12	90119–06X09	TORNILLO CON ARANDELA	2	2	2	2	2	
13	5VK–E2210–00	TENSOR CADENA DE LEVA	1	1	1	1	1	
14	91317–06025	PERNO	2	2	2	2	2	
15	4DW–12213–00	EMPAQUE DE CAJA TENSOR	1	1	1	1	1	

FIG. 6 BOMBA DE AGUA



5VK6300-E060

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E2436–00	ENGRANAJE DE TRACCION	1	1	1	1	1	
2	5VK–12450–00	EJE IMPULSOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
3	5VK–12422–00	CUBIERTA DE CAJA	1	1	1	1	1	
4	93210–61750	ANILLO O	1	1	1	1	1	
5	93306–00106	COJINETE	1	1	1	1	1	
6	5VK–12421–00	CAJA DE BOMBA DE AGUA	1	1	1	1	1	
7	95027–06025	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
8	93101–12173	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
9	5VK–12438–00	SELLO MECANICO	1	1	1	1	1	
10	90201–12541	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
11	5VK–12428–00	JUNTA, DE CBTA.CAJA 2	1	1	1	1	1	
12	90430–06014	JUNTA	1	1	1	1	1	
13	93603–16219	PASADOR DE CLAVIJA	1	1	1	1	1	
14	5VK–12459–00	ENGRANAJE EJE IMPULSOR	1	1	1	1	1	
15	99009–12400	PRESILLA REDONDA	1	1	1	1	1	
16	5VK–E2469–10	CONDUCTO	1	1	1	1	1	
17	91317–06020	PERNO	2	2	2	2	2	
18	93210–33X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
19	5VK–12481–00	TUBO 1	1	1	1	1	1	
20	93210–21X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
21	91317–06012	PERNO	1	1	1	1	1	
22	5VK–E2577–10	MANGUERA 2	1	1	1	1	1	
23	90450–32X03	BRIDA, MANGUERA	2	2	2	2	2	
24	91317–06050	PERNO	3	3	3	3	3	




10S1300-F070


FIG. 7 RADIADOR & MANGUERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–12410–00	TERMOSTATO CONJUNTO	1	1	1	1	1	
2	5VK–E2413–10	CUBIERTA TERMOSTATO	1	1	1	1	1	
3	95027–06020	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
4	93210–41X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
5	5VK–E2578–10	MANGUERA 3	1	1	1	1	1	
6	90450–32X04	BRIDA, MANGUERA	1	1	1	1	1	
7	90450–32X04	BRIDA, MANGUERA	1	1	1	1	1	
8	5VK–E2461–30	RADIADOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
9	5VK–E2405–00	COMPRESOR	1	1	1	1	1	
10	5VK–E2462–00	TAPON, DEL RADIADOR	1	1	1	1	1	
11	90169–05802	TORNILLO	1	1	1	1	1	
12	90169–05801	TORNILLO	2	2	2	2	2	
13	5VK–E2437–00	TOPE	1	1	1	1	1	
14	5VK–E2437–10	TOPE	1	1	1	1	1	
15	95807–06010	TORNILLO	1	1	1	1	1	
16	10S–E2498–00	PROTECTOR	1	1	1	1	1	
17	10S–E244E–00	SOPORTE 1	1	1	1	1	1	
18	90111–06X05	TORNILLO	1	1	1	1	1	
19	5VK–E2579–10	MANGUERA 4	1	1	1	1	1	
20	90450–32X04	BRIDA, MANGUERA	1	1	1	1	1	
21	90450–32X04	BRIDA, MANGUERA	1	1	1	1	1	
22	90480–18276	TAPON	3	3	3	3	3	
23	90387–06042	ESPACIADOR	3	3	3	3	3	
24	97507–06525	PERNO CON ARANDELA	3	3	3	3	3	
25	1FK–84527–00	AMORTIGUADOR	1	1	1	1	1	
26	10S–F172K–00	SOSTEN	1	1	1	1	1	
27	90269–06008	REMACHE	2	2	2	2	2	

FIG. 8 BOMBA DE ACEITE




REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E3300–00	BOMBA DE ACEITE COMPLETA	1	1	1	1	1	
2	5LP–13329–00	EMPAQUE TAPA DE BOMBA	1	1	1	1	1	
3	93210–13X00	ANILLO O	2	2	2	2	2	
4	92017–06035	PERNO	3	3	3	3	3	
5	3AJ–13325–00	ENGRANAJE IMPULSOR DE BOMBA 1	1	1	1	1	1	
6	93410–11X00	SEGURO	1	1	1	1	1	
7	5VK–E3356–00	CUBIERTA DE BOMBA 2	1	1	1	1	1	
8	5VK–E3327–00	CUBIERTA ENGRANAJE DE BOMBA	1	1	1	1	1	
9	91317–05008	PERNO	2	2	2	2	2	
10	5VK–WE343–00	FILTRO COMPL.	1	1	1	1	1	
11	5VK–E3415–10	SELLO COLADOR ACEITE	1	1	1	1	1	
12	91317–06020	PERNO	3	3	3	3	3	
13	90340–14132	TORNILLO, DE DRENAJE	1	1	1	1	1	
14	214–11198–01	EMPAQUE	1	1	1	1	1	
15	5VK–E3181–00	TUBO CONDUCTOR 3	1	1	1	1	1	
16	93210–11X00	ANILLO O	2	2	2	2	2	
17	4X7–13440–01	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE	1	1	1	1	1	
18	2WK–13447–00	TAPA DEL ELEMENTO	1	1	1	1	1	
19	93210–64X01	ANILLO O	1	1	1	1	1	
20	93210–07X01	ANILLO O	1	1	1	1	1	
21	90109–06419	PERNO	1	1	1	1	1	
22	91317–06095	PERNO	2	2	2	2	2	
23	90149–05110	TORNILLO DE REGLAJE	1	1	1	1	1	(M5 BOLT)
24	90430–05X00	JUNTA	1	1	1	1	1	(M5 WASHER)
25	5VK–13161–10	TUBO CONDUCTOR 1	1	1	1	1	1	
26	90401–08133	PERNO DE UNION	1	1	1	1	1	
27	90401–08014	PERNO DE UNION	1	1	1	1	1	



5VKG300-K080

FIG. 8 BOMBA DE ACEITE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	90430–08X01	JUNTA	4	4	4	4	4	
29	5VK–13171–10	TUBO CONDUCTOR 2	1	1	1	1	1	
30	90401–10024	PERNO DE UNION	2	2	2	2	2	
31	90430–10X00	JUNTA	4	4	4	4	4	
32	91312–06012	TORNILLO	1	1	1	1	1	
33	583–13113–00	ASIENTO BOLA RETENSORA	1	1	1	1	1	
34	93503–08007	ESFERA	1	1	1	1	1	
35	90501–04X01	RESORTE DE COMPRESION	1	1	1	1	1	
36	5VK–13464–10	MANGUERA DE ACEITE 1	1	1	1	1	1	
37	93210–10X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
38	91810–14X00	PASADOR DE CLAVIJA	1	1	1	1	1	
39	91312–06025	TORNILLO	1	1	1	1	1	
40	5VK–13465–00	MANGUERA DE ACEITE 2	1	1	1	1	1	
41	93210–15X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
42	91312–06016	TORNILLO	2	2	2	2	2	
43	90445–11X01	TUBO	1	1	1	1	1	
44	90467–10008	PRESILLA	1	1	1	1	1	



5VK1300-C090

FIG. 9 ADMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E3586–10	TOBERA DE CARBURADOR 1	1	1	1	1	1	
2	90450–72003	BRIDA, MANGUERA	2	2	2	2	2	
3	5VK–E4411–00	CAJA FILTRO DEL AIRE 1	1	1	1	1	1	
4	5VK–E4453–00	UNION DEL FILTRO DEL AIRE 1	1	1	1	1	1	
5	5VK–E441A–00	CUBIERTA DE CAJA FILTRO 1	1	1	1	1	1	
6	5VK–E4452–00	SELLO	1	1	1	1	1	
7	9770M–50025	TORNILLO ROSCA HEMBRA	13	13	13	13	13	
8	5VK–E4451–00	ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE	1	1	1	1	1	
9	5VK–E4437–00	CONDUCTO	1	1	1	1	1	
10	5VK–E441E–00	CUBIERTA DE CAJA DE FILTRO 2	1	1	1	1	1	
11	5VK–E4457–00	SELLO	1	1	1	1	1	
12	5VK–F1621–00	CHARNELA	1	1	1	1	1	
13	5VK–H2121–00	BASE DE BATERIA	2	2	2	2	2	
14	5VK–H2122–00	ASIENTO DE BATERIA	1	1	1	1	1	
15	5VK–E443E–00	TUBO, DRENAJE	1	1	1	1	1	
16	90467–13062	PRESILLA	1	1	1	1	1	
17	90338–08801	TAPON	1	1	1	1	1	
18	5LW–E443E–00	TUBO, DRENAJE	1	1	1	1	1	
19	90467–12800	PRESILLA	1	1	1	1	1	
20	90467–23800	PRESILLA	1	1	1	1	1	
21	5VK–E5371–00	RESPIRADERO	1	1	1	1	1	
22	5VK–E1167–00	CUBIERTA RESPIRADERO 2	1	1	1	1	1	
23	90467–14800	PRESILLA	1	1	1	1	1	
24	90467–17801	PRESILLA	1	1	1	1	1	
25	5VK–E3591–00	CAMARA DE AIRE	1	1	1	1	1	
26	90450–59001	BRIDA, MANGUERA	1	1	1	1	1	
27	90480–20566	TAPON	1	1	1	1	1	





FIG. 9 ADMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	5VK–E243A–20	TUBO 1	1	1	1	1	1	
29	90445–12004	TUBO	1	1	1	1	1	
30	90467–11090	PRESILLA	1	1	1	1	1	
31	90467–11108	PRESILLA	2	2	2	2	2	
32	90467–11108	PRESILLA	1	1	1	1	1	
33	5VK–E3545–10	SELLO	1	1	1	1	1	
34	90467–170A2	PRESILLA	1	1	1	1	1	
35	90467–17128	PRESILLA	1	1	1	1	1	
36	5VK–13542–00	MANGUERA, DE VACIO 1	1	1	1	1	1	
37	90467–07138	PRESILLA	2	2	2	2	2	
38	95827–06025	TORNILLO	1	1	1	1	1	
39	95827–06030	TORNILLO	1	1	1	1	1	
40	90387–075H4	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
41	90480–15001	TAPON	2	2	2	2	2	
42	90201–064K6	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
43	95827–06020	TORNILLO	2	2	2	2	2	
44	90387–07037	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
45	90480–18276	TAPON	2	2	2	2	2	
46	95704–06500	TUERCA DE BRIDA	1	1	1	1	1	
47	5VK–13971–00	ANILLO DE ESPACIADOR	1	1	1	1	1	

FIG. 10 ADMISION 2



5VK1300-C100

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–13750–11	CAJA DE ACELERADOR COMPL.	1	1	1	1	1	
2	5VK–13160–00	.TUBO DE LLEGADA CONJUNTO 1	1	1	1	1	1	
3	90430–09002	.JUNTA	1	1	1	1	1	
4	98507–06012	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	2	2	2	2	2	
5	8CC–14216–10	.TORNILLO	2	2	2	2	2	
6	56B–14503–00	.CARBURADOR COMPL.	1	1	1	1	1	
7	5VK–14531–00	..RESORTE TORNILLO AJUSTE	1	1	1	1	1	
8	5VK–13761–00	.INYECTOR	1	1	1	1	1	
9	5PS–14147–00	..ANILLO O	1	1	1	1	1	
10	3P6–85885–00	.TERMICA SENSORIO	1	1	1	1	1	





FIG. 11 DESCARGA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E4611–10	TUBO DE ESCAPE 1	1	1	1	1	1	
2	5JX–14725–00	BANDA DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
3	4FU–14714–00	EMPAQUE DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
4	95814–08035	TORNILLO	1	1	1	1	1	
5	5VK–E4628–00	PROTECTOR DE TUBO DE ESCAPE	1	1	1	1	1	
6	90111–06060	TORNILLO	2	2	2	2	2	
7	1B9–8592A–00	SENSOR, OXIGENO	1	1	1	1	1	
8	5VK–E4621–00	TUBO DE ESCAPE 2	1	1	1	1	1	
9	5VK–E4711–30	SILENCIADOR 1	1	1	1	1	1	
10	5VK–W1473–20	.PROTECTOR, DE SILENCIADOR 1	1	1	1	1	1	
11	5VK–E4728–30	PROTECTOR DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
12	5VK–E4747–00	AMORTIGUADOR DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
13	4EL–14714–00	EMPAQUE DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
14	95024–08040	PERNO, BRIDA	1	1	1	1	1	
15	90480–12581	TAPON	4	4	4	4	4	
16	90387–06023	ESPACIADOR	4	4	4	4	4	
17	90149–06280	TORNILLO DE REGLAJE	4	4	4	4	4	
18	22W–24181–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1	1	1	1	1	1	
19	5VK–E4721–30	SILENCIADOR 2	1	1	1	1	1	
20	5VK–W1473–20	.PROTECTOR, DE SILENCIADOR 1	1	1	1	1	1	
21	5VK–E4748–30	PROTECTOR DE SILENCIADOR 4	1	1	1	1	1	
22	5VK–E4757–00	AMORTIGUADOR SILENCIADOR 2	1	1	1	1	1	
23	4EL–14714–00	EMPAQUE DE SILENCIADOR	1	1	1	1	1	
24	95024–08040	PERNO, BRIDA	1	1	1	1	1	
25	90480–12581	TAPON	4	4	4	4	4	
26	90387–06023	ESPACIADOR	4	4	4	4	4	
27	90149–06280	TORNILLO DE REGLAJE	4	4	4	4	4	



5VK8300-F111

FIG. 11 DESCARGA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	22W–24181–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1	1	1	1	1	1	
29	90109–085E2	PERNO	6	6	6	6	6	
30	90179–08442	TUERCA	4	4	4	4	4	
31	3YF–14613–01	JUNTA, TUBO DE ESCAPE	2	2	2	2	2	
32	5VK–14871–02	TUBO DE COMBUSTIBLE	1	1	1	1	1	
33	5VK–14815–00	EMPAQUE	1	1	1	1	1	
34	91380–06016	PERNO	2	2	2	2	2	
35	5VK–14881–00	TUBO 1	1	1	1	1	1	
36	90467–17089	PRESILLA	2	2	2	2	2	
37	5VK–14803–00	VALVULA DE AIRE COMPLETA	1	1	1	1	1	
38	5VK–E4882–00	TUBO 2	1	1	1	1	1	
39	90467–17089	PRESILLA	1	1	1	1	1	
40	90467–170A0	PRESILLA	1	1	1	1	1	
41	90464–37257	BRIDA	2	2	2	2	2	
42	90464–16001	BRIDA	1	1	1	1	1	



5VK1300-C120

FIG. 12 CARTER

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E5100–00	CARTER COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	99530–12016	.PASADOR, DE ESPIGA	2	2	2	2	2	
3	91808–16X00	.PASADOR DE CLAVIJA	1	1	1	1	1	
4	93210–07X01	.ANILLO O	1	1	1	1	1	
5	91317–06030	PERNO	7	7	7	7	7	
6	91317–06045	PERNO	2	2	2	2	2	
7	91317–06055	PERNO	2	2	2	2	2	
8	91317–06060	PERNO	1	1	1	1	1	
9	91317–06080	PERNO	1	1	1	1	1	
10	91317–06090	PERNO	1	1	1	1	1	
11	90462–07X00	BRIDA	1	1	1	1	1	
12	90465–12013	BRIDA	1	1	1	1	1	
13	5VK–E1166–00	TUBO RESPIRADERO 1	1	1	1	1	1	
14	90467–14015	PRESILLA	1	1	1	1	1	
15	90467–14015	PRESILLA	1	1	1	1	1	
16	5VK–E5383–00	PLACA CUBIERTA DE ENGRANAJE	1	1	1	1	1	
17	91317–06016	PERNO	3	3	3	3	3	
18	99530–14016	PASADOR, DE ESPIGA	2	2	2	2	2	



5VK1300-C130

FIG. 13 CUBIERTA DE CARTER 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–WE541–00	CUBIERA DE CARTER COMPLETE 1	1	1	1	1	1	
2	5VK–E5451–10	EMPAQ DE CUBIERTA DE CARTER	1	1	1	1	1	
3	99530–12016	PASADOR, DE ESPIGA	2	2	2	2	2	
4	91317–06035	PERNO	1	1	1	1	1	
5	91317–06025	PERNO	6	6	6	6	6	
6	91317–06050	PERNO	1	1	1	1	1	
7	91317–06050	PERNO	1	1	1	1	1	
8	93210–13X00	ANILLO O	2	2	2	2	2	
9	99530–12016	PASADOR, DE ESPIGA	2	2	2	2	2	
10	90340–14X00	TORNILLO, DE DRENAJE	1	1	1	1	1	
11	93210–14X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
12	90340–36X00	TORNILLO, DE DRENAJE	1	1	1	1	1	
13	93210–35X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
14	91317–06012	PERNO	1	1	1	1	1	
15	90462–16X00	BRIDA	1	1	1	1	1	
16	5VK–E5421–00	TAPA DE CARTER DERECHA	1	1	1	1	1	
17	5VK–E7466–00	GUIA DE CADENA	1	1	1	1	1	
18	91317–06025	PERNO	2	2	2	2	2	
19	5VK–E5431–00	CUBIERTA DE CARTER 3	1	1	1	1	1	
20	5VK–E5462–10	EMPAQ CUBIERTA DE CARTER 3	1	1	1	1	1	
21	99530–12016	PASADOR, DE ESPIGA	2	2	2	2	2	
22	91317–06030	PERNO	11	11	11	11	11	
23	5VK–E5441–01	SOSTEN DE CABLE DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	
24	93101–14164	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
25	5VK–E5118–00	SOPORTE	1	1	1	1	1	
26	91317–06012	PERNO	2	2	2	2	2	
27	5VK–E5416–30	CUBIERTA DE BOMBA DE ACEITE	1	1	1	1	1	





FIG. 13 CUBIERTA DE CARTER 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	5VK–E5453–10	EMPAQ	1	1	1	1	1	
29	91808–16X00	PASADOR DE CLAVIJA	2	2	2	2	2	
30	95027–06025	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
31	5VK–WE544–10	CUBIERTA DE GENERADOR COMP.	1	1	1	1	1	
32	91808–16X00	PASADOR DE CLAVIJA	1	1	1	1	1	
33	91317–06035	PERNO	1	1	1	1	1	
34	91317–06025	PERNO	3	3	3	3	3	
35	5VK–15455–00	EMPAQUE 1	1	1	1	1	1	



5VK1300-C140

FIG. 14 EMBRAGUE DEL ARRANQUE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E5515–00	ENGRANAJE 3	1	1	1	1	1	
2	93310–530C7	COJINETE DE RODILLOS	1	1	1	1	1	
3	90201–30X01	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
4	5VK–E5522–00	EJE 2	1	1	1	1	1	
5	5VK–E5517–00	ENGRENAJE POSICION 2DA	1	1	1	1	1	
6	5VK–E5560–00	AMORTIGUADOR	1	1	1	1	1	
7	90201–10X18	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
8	5VK–15590–00	ENSAMBLE GUIA CADENA ARRANQUE	1	1	1	1	1	
9	91317–08025	PERNO	3	3	3	3	3	
10	90201–08X18	ARANDELA PLANA	3	3	3	3	3	
11	3SX–81890–00	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1	1	1	1	1	
12	1VJ–15511–00	.ENGRANAJE MOTOR ARRANQUE	1	1	1	1	1	
13	93440–11024	.SEGURO	1	1	1	1	1	
14	3AJ–81801–00	.JUEGO DE ESCOBILLA	1	1	1	1	1	
15	1FK–81847–00	.ANILLO GOMA	1	1	1	1	1	
16	3AJ–81850–00	.INDUCIDO COMPLETO	1	1	1	1	1	
17	3AJ–81809–00	.JUEGO DE ARANDELA	1	1	1	1	1	
18	11H–81844–00	.EMPAQUE	2	2	2	2	2	
19	4G0–81871–00	TAPA	1	1	1	1	1	
20	4XV–8182A–00	TUERCA	2	2	2	2	2	
21	5VK–81815–00	CABLE, MOTOR DE ARRANQUE	1	1	1	1	1	
22	95817–06035	TORNILLO	2	2	2	2	2	
23	5VK–H2116–00	CABLE CONDUCTOR NEGATIVO	1	1	1	1	1	
24	5VK–E5199–00	SOPORTE	1	1	1	1	1	
25	90480–13398	TAPON	1	1	1	1	1	





FIG. 15 EMBRAGUE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E6111–00	ENGRANAJE TRACC.PRIMARIA	1	1	1	1	1	
2	90282–07001	CHAVETA, RECTA	1	1	1	1	1	
3	90209–20012	ARANDELA DE SEPARACION	1	1	1	1	1	
4	90215–20X00	ARANDELA DE CIERRE	1	1	1	1	1	
5	90170–20274	TUERCA	1	1	1	1	1	
6	5VK–E6150–10	CAMPANA DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	
7	5VK–E6371–00	CUBO, DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	
8	5VK–E6351–00	PLATO DE PRESION	1	1	1	1	1	
9	93306–00304	COJINETE	1	1	1	1	1	
10	5VK–E6325–00	DISCO, DE EMBRAGUE	6	6	6	6	6	
11	22U–16321–00	PLACA DE FRICCION	4	4	4	4	4	
12	90501–26X00	RESORTE DE COMPRESION	5	5	5	5	5	
13	90119–06105	TORNILLO CON ARANDELA	5	5	5	5	5	
14	5VK–E6154–00	ARANDELA, DE EMPUJE 1	1	1	1	1	1	
15	5VK–16331–00	DISCO, DE FRICCION 2	1	1	1	1	1	
16	5VK–E6383–00	RESORTE.,COJIN	1	1	1	1	1	
17	5VK–E6384–00	PLACA DE ASIENTO	1	1	1	1	1	
18	5TA–16321–00	PLACA DE FRICCION	2	2	2	2	2	
19	90215–20X01	ARANDELA DE CIERRE	1	1	1	1	1	
20	90170–20327	TUERCA	1	1	1	1	1	
21	4XV–16356–01	VARILLA DE EMPUJE 1	1	1	1	1	1	
22	5VK–16340–00	PALANCA DE EMPUJE COMPLETA	1	1	1	1	1	
23	90508–16X00	RESORTE DE TORSION	1	1	1	1	1	
24	5VK–E6382–00	EJE DE PALANCA DE EMPUJE	1	1	1	1	1	
25	90201–08X19	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
26	99001–07600	PRESILLA REDONDA	1	1	1	1	1	
27	93317–11096	COJINETE	1	1	1	1	1	



5VK1300-C150

FIG. 15 EMBRAGUE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	93102–15212	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
29	93315–31502	COJINETE DE RODILLOS	1	1	1	1	1	
30	90201–10X17	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
31	93410–10X00	SEGURO	1	1	1	1	1	



5VK1300-C160

FIG. 16 TRANSMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E7401–10	EJE PRINCIPAL COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	5VK–E7141–10	ENGRANAJE PINON DE 4TA (22T)	1	1	1	1	1	
3	90209–21X00	ARANDELA DE SEPARACION	2	2	2	2	2	
4	93440–25084	SEGURO	3	3	3	3	3	
5	5VK–E7131–10	ENGRANAJE PINON DE 3RA(20T)	1	1	1	1	1	
6	5VK–E7151–10	ENGRANAJE PINON DE 5TA (26T)	1	1	1	1	1	
7	90387–21002	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
8	90209–22X00	ARANDELA DE SEPARACION	1	1	1	1	1	
9	90209–21351	ARANDELA DE SEPARACION	1	1	1	1	1	
10	5VK–E7121–10	ENGRANAJE PINON DE 2DA (16T)	1	1	1	1	1	
11	93306–205XA	COJINETE	1	1	1	1	1	
12	93306–004XL	COJINETE	1	1	1	1	1	
13	5VK–E7421–10	EJE SECUNDARIO	1	1	1	1	1	
14	5VK–E7221–10	ENGRANAJE RUEDA DE 2DA (26T)	1	1	1	1	1	
15	90209–26348	ARANDELA DE SEPARACION	1	1	1	1	1	
16	93440–28062	SEGURO	1	1	1	1	1	
17	5VK–E7251–10	ENGRANAJE RUEDA DE 5TA (20T)	1	1	1	1	1	
18	5VK–E7231–10	ENGRANAJE RUEDA DE 3RA (23T)	1	1	1	1	1	
19	90209–21X00	ARANDELA DE SEPARACION	1	1	1	1	1	
20	93440–25084	SEGURO	1	1	1	1	1	
21	5VK–E7241–10	ENGRANAJE DE RUEDA 4TA (20T)	1	1	1	1	1	
22	5VK–E7211–10	ENGRANAJE RUEDA DE 1 RA (30T)	1	1	1	1	1	
23	90201–208G4	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
24	93410–20825	SEGURO	1	1	1	1	1	
25	93306–305X4	COJINETE	1	1	1	1	1	
26	90387–25802	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
27	93210–22X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	





FIG. 16 TRANSMISION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	93102–35368	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
29	5VK–E7471–00	PLACA, DE CUBIERTA	1	1	1	1	1	
30	90101–06X26	TORNILLO	2	2	2	2	2	
31	93306–004XM	COJINETE	1	1	1	1	1	
32	5VK–E7460–10	RUEDA DENTADA, TRACC (15T)	1	1	1	1	1	
33	90215–21X00	ARANDELA DE CIERRE	1	1	1	1	1	
34	90179–18003	TUERCA	1	1	1	1	1	



5VK1300-C170

FIG. 17 LEVA DE CAMBIO & HORQUILLA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–E8540–10	LEVA DEL CAMBIO COMPLETA	1	1	1	1	1	
2	90501–06X00	.RESORTE DE COMPRESION	1	1	1	1	1	
3	5VK–E8542–00	.PUNTO MUERTO	1	1	1	1	1	
4	5VK–E8566–00	.PLACA LATERAL 2	1	1	1	1	1	
5	90149–05X05	.TORNILLO DE REGLAJE	1	1	1	1	1	
6	5VK–E8501–00	HORQUILLA DEL CAMBIO 1	1	1	1	1	1	
7	5VK–E8502–00	HORQUILLA DEL CAMBIO 2	1	1	1	1	1	
8	5VK–E8503–00	HORQUILLA DE CAMBIO 3	1	1	1	1	1	
9	5VK–E8144–00	GANCHO DE RESORTE	1	1	1	1	1	
10	132–16346–00	GANCHO DE RESORTE	1	1	1	1	1	
11	5JW–18140–00	PALANCA DE TOPE COMPLETA	1	1	1	1	1	
12	5VK–18127–00	PASADOR DE PALANCA	1	1	1	1	1	
13	93315–11206	COJINETE DE RODILLOS	2	2	2	2	2	
14	93102–12106	SELLO ACEITE (SD 12-22-5 HS)	1	1	1	1	1	
15	99001–10600	PRESILLA REDONDA	1	1	1	1	1	
16	90201–12X06	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
17	93410–17X00	SEGURO	1	1	1	1	1	
18	90201–17X01	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
19	90201–12X05	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
20	5VK–E8699–00	COPA 1	1	1	1	1	1	




FIG. 18 EJE DE CAMBIO & PEDAL

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–18101–00	EJE SELECTOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	5VK–E8110–01	PEDAL DE CAMBIO COMPLETO	1	1	1	1	1	
3	5VK–E8113–00	.FUNDA DEL PEDAL DEL CAMBIO	1	1	1	1	1	
4	91317–06020	PERNO	1	1	1	1	1	




FIG. 19 CUADRO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–F1110–10	ARMAZON COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	95807–08012	.TORNILLO	1	1	1	1	1	
3	90430–08119	.JUNTA	1	1	1	1	1	
4	5VK–F1756–00	.RED DE FILTRO	1	1	1	1	1	
5	90430–22123	.JUNTA	1	1	1	1	1	
6	5VK–F1316–00	SOPORTE DE MOTOR 3	1	1	1	1	1	
7	90105–10420	TORNILLO	4	4	4	4	4	
8	90179–10658	TUERCA	4	4	4	4	4	
9	5VK–F1315–00	SOPORTE DE MOTOR 2	1	1	1	1	1	
10	95814–10100	TORNILLO	3	3	3	3	3	
11	90179–10658	TUERCA	3	3	3	3	3	
12	90105–10040	TORNILLO CON ARANDELA	1	1	1	1	1	
13	90179–10658	TUERCA	1	1	1	1	1	
14	5VK–F1410–00	SOPORTE DE MOTOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
15	5VK–21445–00	SOPORTE DE SILENCIADOR 1	1	1	1	1	1	
16	95024–08016	PERNO, BRIDA	2	2	2	2	2	
17	30X–22178–00	TENSOR	1	1	1	1	1	
18	10V–22178–00	TENSOR	1	1	1	1	1	
19	10V–22184–00	BUJE	2	2	2	2	2	
20	90387–08024	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
21	90201–082H0	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
22	95827–08040	TORNILLO	1	1	1	1	1	
23	90101–08428	TORNILLO	1	1	1	1	1	
24	95607–08100	TUERCA U	1	1	1	1	1	
25	92907–08200	ARANDELA	1	1	1	1	1	
26	5VK–15362–01	TAPON DEL NIVEL DE ACEITE	1	1	1	1	1	
27	93210–19123	ANILLO O	1	1	1	1	1	





FIG. 19 CUADRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	90467–19800	PRESILLA	1	1	1	1	1	
29	90467–17800	PRESILLA	1	1	1	1	1	
30	90467–10008	PRESILLA	1	1	1	1	1	
31	5VK–21746–00	AMORTIGUADOR	2	2	2	2	2	



10S1300-F200

FIG. 20 GUARDABARRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1D2–F1511–00	GUARDABARRO DELANTERO	1	1	1	1	1	UR FOR YB (YB)
	1D2–F1511–20	GUARDABARRO DELANTERO	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1 (PWS1
2	90387–065X7	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
3	90387–087L0	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
4	90119–06096	TORNILLO CON ARANDELA	4	4	4	4	4	
5	1D2–F1556–00	GUARDABARRO, DELANTERO 2	1	1	1	1	1	
6	90179–06X02	TUERCA	1	1	1	1	1	
7	90387–08X05	ESPACIADOR	4	4	4	4	4	
8	90111–08X05	TORNILLO	4	4	4	4	4	
9	90201–08X03	ARANDELA PLANA	4	4	4	4	4	
10	1D2–F1514–00	SOPORTE DE GUARDABARRO 2	1	1	1	1	1	
11	90111–06X15	TORNILLO	1	1	1	1	1	
12	5VK–F1611–01	GUARDABARRO TRASERO	1	1	1	1	1	
13	5DM–28371–00	AMORTIGUADOR	1	1	1	1	1	
14	95807–06012	TORNILLO	4	4	4	4	4	
15	90183–06023	TUERCA DE RESORTE	4	4	4	4	4	
16	97707–60020	TORNILLO ROSCA HEMBRA	1	1	1	1	1	
17	90338–08226	TAPON	1	1	1	1	1	
18	5VK–F1685–00	SOPORTE DE LICENCIA	1	1	1	1	1	
19	90119–06118	TORNILLO CON ARANDELA	2	2	2	2	2	
20	90183–06023	TUERCA DE RESORTE	2	2	2	2	2	
21	95807–06014	TORNILLO	2	2	2	2	2	
22	90387–06648	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
23	10S–F1651–10	TAPA DE GUARDABARRO TRAS.	1	1	1	1	1	UR FOR YB (YB)
	10S–F1651–30	TAPA DE GUARDABARRO TRAS.	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1 (PWS1
24	90269–08066	REMACHE	2	2	2	2	2	
25	5VK–F160E–00	CAJA	1	1	1	1	1	



10S1300-F200

FIG. 20 GUARDABARRO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
26	5VK–21639–00	AMORTIGUADOR 2	1	1	1	1	1	
27	97007–05012	PERNO	2	2	2	2	2	
28	90387–05803	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
29	1T4–24741–00	COJIN DE ASIENTO	1	1	1	1	1	
30	90464–07259	BRIDA	4	4	4	4	4	
31	4XV–21376–00	BANDA DE HERRAMIENTA	1	1	1	1	1	
32	3YX–21376–00	BANDA DE HERRAMIENTA	1	1	1	1	1	
33	5VK–21649–00	AMORTIGUADOR	1	1	1	1	1	
34	10S–F153A–60	EMBLEMA, YAMAHA	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F153A–70	EMBLEMA, YAMAHA	1	1	1	1	1	UR FOR YB



10S1300-F210

FIG. 21 CUBIERTA LATERAL


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	10S–F1711–00	CUBIERTA LATERAL 1	1	1	1	1	1	
2	90159–06078	TORNILLO CON VALONA	2	2	2	2	2	
3	90387–07717	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
4	90480–01558	TAPON	1	1	1	1	1	
5	10S–F1721–00	CUBIERTA LATERAL 2	1	1	1	1	1	
6	90159–06078	TORNILLO CON VALONA	1	1	1	1	1	
7	90480–01558	TAPON	2	2	2	2	2	
8	10S–F1871–00	TANQUE DE RECUPERACION	1	1	1	1	1	
9	90387–062M9	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
10	90105–06X24	TORNILLO	2	2	2	2	2	
11	5VK–21875–00	TAPA	1	1	1	1	1	
12	26H–21828–00	CODO	1	1	1	1	1	
13	90445–08020	TUBO	1	1	1	1	1	
14	90467–08003	PRESILLA	2	2	2	2	2	
15	90445–08008	TUBO	1	1	1	1	1	
16	90467–08003	PRESILLA	1	1	1	1	1	
17	90464–16006	BRIDA	1	1	1	1	1	
18	90464–11008	BRIDA	1	1	1	1	1	



10S1300-F220

FIG. 22 BRAZO TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	10S–F2110–00	BRAZO TRASERO COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	93315–22251	COJINETE DE RODILLOS	2	2	2	2	2	
3	90380–22111	CASQUILLO SOLIDO	2	2	2	2	2	
4	93106–22019	SELLO ACEITE (DC 22-28-8)	2	2	2	2	2	
5	30X–2219X–00	CUBIERTA	2	2	2	2	2	
6	93108–35004	SELLO ACEITE (35-41-8)	2	2	2	2	2	
7	5VK–22124–00	BUJE 2	1	1	1	1	1	
8	5VK–22123–00	BUJE 1	1	1	1	1	1	
9	10S–F2151–00	SELLO DE GUARDA	1	1	1	1	1	
10	95807–06020	TORNILLO	2	2	2	2	2	
11	90387–06066	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
12	5VK–F217A–00	BRAZO REEURIO	1	1	1	1	1	
13	93315–32053	COJINETE DE RODILLOS	3	3	3	3	3	
14	93109–20076	SELLO ACEITE	6	6	6	6	6	
15	90387–167R5	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
16	90387–16011	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
17	90387–16012	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
18	1D2–F217F–00	BIELA COMPLETA 1	2	2	2	2	2	
19	5VK–22125–01	PERNO	3	3	3	3	3	
20	90201–160F6	ARANDELA PLANA	3	3	3	3	3	
21	90185–14002	TUERCA AUTOBLOCANTE	3	3	3	3	3	
22	93315–31759	COJINETE DE RODILLOS	1	1	1	1	1	
23	93109–17071	SELLO ACEITE	2	2	2	2	2	
24	90387–127W0	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
25	90101–10659	TORNILLO	1	1	1	1	1	
26	95614–10100	TUERCA AUTOBLOCANTE	1	1	1	1	1	
27	90201–101J1	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	



10S1300-F220

FIG. 22 BRAZO TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	90201–13013	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
29	10S–F2311–00	CABRECADENA	1	1	1	1	1	
30	90119–06861	TORNILLO CON ARANDELA	1	1	1	1	1	
31	1D2–F213J–00	SOPORTE DE CAJA DE CADENA	1	1	1	1	1	
32	90111–06X15	TORNILLO	2	2	2	2	2	
33	90201–06X00	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
34	90179–06X02	TUERCA	2	2	2	2	2	
35	90111–06X16	TORNILLO	1	1	1	1	1	
36	1VJ–22141–00	EJE DEL BARCULANTE	1	1	1	1	1	
37	95607–14200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1	1	1	1	1	
38	90338–28242	TAPON	2	2	2	2	2	
39	90269–08066	REMACHE	2	2	2	2	2	
40	1D2–F1668–00	ETIQUETA DE FRANJA	1	1	1	1	1	



5VK1300-C230

FIG. 23 SUSPENSION TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–22210–11	AMORTIGUADOR TRASERO COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	4AA–22259–40	.ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1	1	1	1	1	
3	90101–12742	TORNILLO	1	1	1	1	1	
4	95617–12100	TUERCA	1	1	1	1	1	
5	5VK–F2243–00	ARANDELA 1	1	1	1	1	1	



10SC300-N240

FIG. 24 DIRECCION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–23389–00	GUIA DE CABLE	1	1	1	1	1	
2	90105–05361	TORNILLO	1	1	1	1	1	
3	5VK–F3472–00	PROTECTOR	1	1	1	1	1	
4	90183–05061	TUERCA DE RESORTE	2	2	2	2	2	
5	90119–05193	TORNILLO CON ARANDELA	2	2	2	2	2	
6	90111–05011	TORNILLO	2	2	2	2	2	
7	93332–000Y6	COJINETE	1	1	1	1	1	
8	1W1–23416–00	CUBIERTA DE BASE DE BOLA 2	1	1	1	1	1	
9	90179–25615	TUERCA	2	2	2	2	2	
10	90202–26142	ARANDELA DE PLANA	1	1	1	1	1	
11	3YF–23418–00	ARANDELA ESPECIAL	1	1	1	1	1	
12	90176–22081	TUERCA CORONA	1	1	1	1	1	
13	90201–220T0	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
14	5VK–F3430–00	PLATINA SUPERIOR	1	1	1	1	1	
15	95027–08040	PERNO, DE BRIDA	4	4	4	4	4	
16	5VK–F317E–00	SOPORTE 1	1	1	1	1	1	
17	5VK–F317F–00	SOPORTE 2	1	1	1	1	1	
18	5VK–23389–00	GUIA DE CABLE	1	1	1	1	1	
19	90105–05361	TORNILLO	1	1	1	1	1	
20	5VK–F3441–00	SOPORTE DE MANUBRIO	2	2	2	2	2	
21	5VK–F3442–00	SOPORTE DE MANUBRIO INFERIOR	2	2	2	2	2	
22	90201–10141	ARANDELA PLANA	3	3	3	3	3	
23	5VK–F317M–00	APOYO 3	1	1	1	1	1	
24	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	2	2	2	2	2	
25	90464–12001	BRIDA	1	1	1	1	1	
26	91317–08030	PERNO	4	4	4	4	4	
27	90338–06004	TAPON	4	4	4	4	4	



10SC300-N240

FIG. 24 DIRECCION

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	5VK–F3466–00	GRAMPA	2	2	2	2	2	
29	91317–06016	PERNO	2	2	2	2	2	




FIG. 25 HORQUILLA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1D2–23102–30	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MI)	1	1	1	1	1	
2	1D2–23126–30	.TUBO EXTERIOR (IZQUIERDO)	1	1	1	1	1	
3	4V4–23153–L0	.ANILLO DE ENGANCHE	1	1	1	1	1	
4	4DA–23145–L0	.RETEN DE ACEITE	1	1	1	1	1	
5	5EB–23125–00	.METAL CORREDIZO 1	1	1	1	1	1	
6	4DA–23144–L0	.GUARDAPOLVO	1	1	1	1	1	
7	4V4–23146–L0	.ARANDELA DE SELLO DE ACEITE	1	1	1	1	1	
8	1D2–23110–30	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
9	4YR–23173–00	.VASTAGO AHUSADO	1	1	1	1	1	
10	1D2–23170–30	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELANT	1	1	1	1	1	
11	1D2–23141–30	.RESORTE HORQUILLA DELANT.	1	1	1	1	1	
12	3LR–23149–00	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1	1	1	1	1	
13	5WM–23118–00	.SEPARADOR	1	1	1	1	1	
14	3TJ–23111–00	.PERNO DE TAPA	1	1	1	1	1	
15	4V4–23188–L0	.ANILLO O	1	1	1	1	1	
16	509–23158–L0	.EMPAQUE	1	1	1	1	1	
17	3D8–23181–00	.TORNILLO CABEZAHEXAGONAL	1	1	1	1	1	
18	1D2–23103–30	HORQUILLA DELANTERA COMPL.(MD)	1	1	1	1	1	
19	1D2–23136–30	.TUBO EXTERIOR 2	1	1	1	1	1	
20	4V4–23153–L0	.ANILLO DE ENGANCHE	1	1	1	1	1	
21	4DA–23145–L0	.RETEN DE ACEITE	1	1	1	1	1	
22	5EB–23125–00	.METAL CORREDIZO 1	1	1	1	1	1	
23	4DA–23144–L0	.GUARDAPOLVO	1	1	1	1	1	
24	4V4–23146–L0	.ARANDELA DE SELLO DE ACEITE	1	1	1	1	1	
25	1D2–23110–30	.TUBO INTERIOR COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
26	4YR–23173–00	.VASTAGO AHUSADO	1	1	1	1	1	
27	1D2–23170–30	.CILINDRO COMPL DE HORQ DELANT	1	1	1	1	1	




FIG. 25 HORQUILLA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	1D2–23141–30	.RESORTE HORQUILLA DELANT.	1	1	1	1	1	
29	3LR–23149–00	.ARANDELA DE RESORTE SUPERIOR	1	1	1	1	1	
30	5WM–23118–00	.SEPARADOR	1	1	1	1	1	
31	3TJ–23111–00	.PERNO DE TAPA	1	1	1	1	1	
32	4V4–23188–L0	.ANILLO O	1	1	1	1	1	
33	509–23158–L0	.EMPAQUE	1	1	1	1	1	
34	3D8–23181–00	.TORNILLO CABEZAHEXAGONAL	1	1	1	1	1	
35	91312–08025	.TORNILLO	2	2	2	2	2	
36	11D–23340–10	PLATINA INFERIOR COMPLETA	1	1	1	1	1	
37	93332–00008	COJINETE	1	1	1	1	1	
38	95022–08040	PERNO, DE BRIDA	4	4	4	4	4	
39	5VK–2334G–20	SOPORTE 1	1	1	1	1	1	
40	5VK–2334H–20	SOPORTE 2	1	1	1	1	1	





FIG. 26 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	10S–F4110–00–P0	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE COMP.	1	1	1	1	1	MBL2 FOR PWS1,YB
2	5VK–F4491–00	SOPORTE BOMBA COMBUSTIBLE	1	1	1	1	1	
3	19B–24486–01	ANILLO O	1	1	1	1	1	
4	91317–05010	PERNO	6	6	6	6	6	
5	5VK–24602–20	TAPON COMPLETO	1	1	1	1	1	
6	3TB–24181–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 1	2	2	2	2	2	
7	5VK–24182–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 2	1	1	1	1	1	
8	5VK–F4186–00	ARANDELA ESPECIAL	1	1	1	1	1	
9	95827–06012	TORNILLO	1	1	1	1	1	
10	5VK–24183–00	AMORTIGUADOR DE MONTAJE 3	1	1	1	1	1	
11	10S–F137W–30	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1 (PWS1
	10S–F137W–10	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 1	1	1	1	1	1	UR FOR YB (YB)
12	5VK–2414H–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA	2	2	2	2	2	
13	90111–05011	TORNILLO	3	3	3	3	3	
14	90183–06X00	TUERCA DE RESORTE	1	1	1	1	1	
15	90105–06841	TORNILLO	1	1	1	1	1	
16	10S–F137X–30	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1 (PWS1
	10S–F137X–10	CUBIERTA DE GUIA DE AIRE 2	1	1	1	1	1	UR FOR YB (YB)
17	5VK–2414H–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA	2	2	2	2	2	
18	90111–05011	TORNILLO	3	3	3	3	3	
19	90183–06X00	TUERCA DE RESORTE	1	1	1	1	1	
20	90105–06841	TORNILLO	1	1	1	1	1	
21	5VK–F137Y–00	GUIA DE AIRE	1	1	1	1	1	
22	5VK–28371–00	AMORTIGUADOR	1	1	1	1	1	
23	90480–01141	TAPON	2	2	2	2	2	
24	5VK–2416F–00	AISLANTE, DOPOSITO DE COMBUS.	1	1	1	1	1	
25	5VK–F413B–01	EMBLEMA	1	1	1	1	1	



10S1300-F261

FIG. 26 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
26	5VK–F413B–01	EMBLEMA	1	1	1	1	1	
27	10S–F137N–20	GRAFICO 1	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F137N–30	GRAFICO 1	1	1	1	1	1	UR FOR YB
28	10S–F137P–20	GRAFICO 2	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F137P–30	GRAFICO 2	1	1	1	1	1	UR FOR YB
29	5WW–F1568–01	ETIQUETA DE PRECAUCION	1	1	1	1	1	
30	5DN–F415A–10	ETIQUETA DE PRECAUCION	1	1	1	1	1	
31	5VK–13907–02	BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA	1	1	1	1	1	



10S1300-F270

FIG. 27 ASIENTO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1D2–F4770–D0	ASIENTO SEMI-DOBLE COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	1D2–F4731–D0	.FUNDA DE SILLIN	1	1	1	1	1	
3	4HM–24728–00	.SOPORTE DE ASIENTO	1	1	1	1	1	
4	90179–06635	.TUERCA	1	1	1	1	1	
5	5VK–24737–00	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1	1	1	1	1	
6	4BP–24780–00	CERRADURA SILLIN COMPLETO	1	1	1	1	1	
7	5VK–F4792–00	PLACA	1	1	1	1	1	
8	95707–06500	TUERCA DE BRIDA	2	2	2	2	2	
9	5VK–F478E–00	CABLE	1	1	1	1	1	
10	2TV–W2470–00	JUEGO DE ROTOR	1	1	1	1	1	
11	95027–06014	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
12	5VK–F478X–00	SOPORTE	1	1	1	1	1	
13	5VK–24747–00	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1	1	1	1	1	
14	3VL–F4741–10	COJIN DE ASIENTO	2	2	2	2	2	
15	5VK–F474A–10	FIADOR DE EMPUNADURA	1	1	1	1	1	
16	5VK–F474W–10	FIADOR DE EMPUNADURA 2	1	1	1	1	1	
17	90110–08X02	TORNILLO ALLEN	2	2	2	2	2	
18	90110–08X06	TORNILLO ALLEN	2	2	2	2	2	
19	5VK–F8100–10	JUEGO DE HERRAMIENTAS	1	1	1	1	1	
20	5VK–F8116–00	HERRAMIENTA ESPECIAL	1	1	1	1	1	
21	5VK–F8199–E1	MANUAL DEL PROPRIETARIO			1		1	UR INGLES
	5VK–F8199–F1	MANUAL DEL PROPRIETARIO	1	1		1		UR FRANCES
	5VK–F8199–G1	MANUAL DEL PROPRIETARIO	1	1		1		UR ALEMAN
	5VK–F8199–H1	MANUAL DEL PROPRIETARIO	1	1		1		UR ITALIANO
	5VK–F819D–D1	MANUAL DEL PROPIETARIO	1					UR HOLLANDES
	5VK–F819D–E1	MANUAL DEL PROPIETARIO				1		UR INGLES
	5VK–F819D–P1	MANUAL DEL PROPIETARIO		1				UR PORTUGUES





FIG. 27 ASIENTO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
21	5VK–F819D–S1	MANUAL DEL PROPIETARIO		1				UR ESPANOL



1D21300-C280

FIG. 28 RUEDA DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–25111–00	MASA DELANTERA	1	1	1	1	1	
2	5VK–25117–00	ESPACIADOR DE COJINETE	1	1	1	1	1	
3	93306–20348	COJINETE	2	2	2	2	2	
4	93106–23002	SELLO ACEITE	2	2	2	2	2	
5	136–25115–00	BRIDA DE ESPACIADOR 1	1	1	1	1	1	
6	94435–17002	ARO (3.50-17)	1	1	1	1	1	(BLACK)
7	1D2–F5104–01	JUEGO DE RAYOS DELANTERO	1	1	1	1	1	
8	*	NEUMATICO (120/70R17 M/C 58H)	1	1	1	1	1	LM PIRELLI MTR01
	*	NEUMATICO (120/70 R17 M/C 58H)	1	1	1	1	1	LM PIRELLI
9	*	TUBO (17)	1	1	1	1	1	LM
10	*	BANDA DE ARO (21)	1	1	1	1	1	LM
11	3HT–25398–00	CONTRAPESO DE RUEDA (15G)	1	1	1	1	1	UN
12	5VK–F5183–00	COLLAR DE RUEDA	1	1	1	1	1	
13	5VK–25181–00	EJE DE LA RUEDA	1	1	1	1	1	
14	1D2–F5186–00	COLLAR DE RUEDA	1	1	1	1	1	




FIG. 29 CALIBRE FRENO DELANTERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	10S–F581T–00	DISCO DE FRENO	1	1	1	1	1	
2	90111–08823	TORNILLO	6	6	6	6	6	
3	1D2–F580T–01	CALIBRE COMPLETO (IZQUIERDO)	1	1	1	1	1	(BREMBO)
4	1D2–W0045–00	.JUEGO DE COJIN DE FRENO	1	1	1	1	1	(BREMBO)
5	4CU–F5824–00	.TORNILLO DE RESPIRADERO	1	1	1	1	1	(BREMBO)
6	4CU–F5825–00	.TAPA	1	1	1	1	1	(BREMBO)
7	1D2–F5924–00	.PASADOR	2	2	2	2	2	(BREMBO)
8	1D2–F5919–00	.SOPORTE DE PASTILLAS	1	1	1	1	1	(BREMBO)
9	1D2–F5925–00	.PRESILLA	2	2	2	2	2	(BREMBO)
10	90105–10638	TORNILLO	2	2	2	2	2	





FIG. 30 RUEDA TRASERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–25311–00	MASA TRASERA	1	1	1	1	1	
2	90560–17306	SEPARADOR	1	1	1	1	1	
3	93306–20348	COJINETE	2	2	2	2	2	
4	93106–23002	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
5	5VK–25366–00	EMBRAGUE DE MASA	1	1	1	1	1	
6	93306–30437	COJINETE	1	1	1	1	1	
7	1VJ–25377–00	COLLAR DE RUEDA	1	1	1	1	1	
8	93106–30029	SELLO ACEITE	1	1	1	1	1	
9	90116–10485	ESPARRAGO	6	6	6	6	6	
10	5VK–25445–01	CORONA (45D)	1	1	1	1	1	
11	95607–10200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	6	6	6	6	6	
12	5Y1–25364–00	AMORTIGUADOR	4	4	4	4	4	
13	1D2–F5304–01	JUEGO DE RAYOS TRASEROS	1	1	1	1	1	
14	94442–17002	ARO	1	1	1	1	1	(BLACK)
15	*	NEUMATICO(160/60R17 M/C69H)	1	1	1	1	1	LM PIRELLI MTR02
	*	NEUMATICO (160/60 R17 M/C 69H)	1	1	1	1	1	LM PIRELLI
16	*	TUBO (21)	1	1	1	1	1	LM PIRELLI
17	*	BANDA DE ARO (17)	1	1	1	1	1	LM
18	3HT–25398–00	CONTRAPESO DE RUEDA (15G)	1	1	1	1	1	UN
19	94568–B6110	CADENA	1	1	1	1	1	
20	10S–25381–00	EJE DE RUEDA	1	1	1	1	1	
21	10S–F5388–00	TIRADOR DE CADENA 1	1	1	1	1	1	
22	10S–F5389–00	TIRADOR DE CADENA 2	1	1	1	1	1	
23	90101–08X05	TORNILLO	2	2	2	2	2	
24	90170–08X00	TUERCA	2	2	2	2	2	
25	90387–17801	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
26	90387–17802	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	



10S1300-F300

FIG. 30 RUEDA TRASERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
27	90201–17X02	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
28	95604–16200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1	1	1	1	1	




FIG. 31 CALIBRE FRENO TRASERA

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–F582W–00	DISCO DE FRENO TRASEROS 2	1	1	1	1	1	
2	90109–06816	PERNO	6	6	6	6	6	
3	5VK–F580W–10	CALIBRE COMPLETO TRASEROS 2	1	1	1	1	1	(BREMBO)
4	5VK–W0046–00	.JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO 2	1	1	1	1	1	(BREMBO)
5	5VK–F5924–10	.PASADOR	1	1	1	1	1	(BREMBO)
6	5VK–F5919–10	.SOPORTE DE PASTILLAS	1	1	1	1	1	(BREMBO)
7	5DS–F5825–00	.TAPA	1	1	1	1	1	(BREMBO)
8	5SE–F5824–00	.TORNILLO DE RESPIRADERO	1	1	1	1	1	(BREMBO)
9	5DS–F5917–00	.FUNDA DE CALIBRE	1	1	1	1	1	(BREMBO)
10	5CH–F7491–10	PROTECTOR	1	1	1	1	1	
11	90111–06029	TORNILLO	2	2	2	2	2	
12	90387–06852	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	





FIG. 32 MANILLAR & CABLE


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1D2–F6110–10	MANUBRIO COMPLETE	1	1	1	1	1	
2	1D2–F6124–00	PROTECTOR DE MANUBRIO	1	1	1	1	1	
3	1D2–F6219–00	EMBLEMA	1	1	1	1	1	
4	4YR–26240–02	EMPUNADURA COMPLETA	1	1	1	1	1	
5	4YR–26241–02	EMPUNADURA (IZQUIERDO)	1	1	1	1	1	
6	1D2–F6246–00	EXTREMO DE EMPUNADURA	2	2	2	2	2	
7	5VK–F6311–00	CABLE DE ACELERADOR 1	1	1	1	1	1	
8	5VK–F6312–00	CABLE DE ACELERADOR 2	1	1	1	1	1	
9	1E6–26342–00	FUNDA DE CABLE	1	1	1	1	1	
10	5VK–F6335–00	CABLE DE EMBRAGUE	1	1	1	1	1	
11	90464–12001	BRIDA	1	1	1	1	1	
12	90464–18004	BRIDA	1	1	1	1	1	
13	1D2–F6280–00	ESPEJO COMPLETO (IZQUIERDO)	1	1	1	1	1	
14	1D2–F6290–00	ESPEJO COMPLETO (DERECHO)	1	1	1	1	1	



5VK1300-C330

FIG. 33 CILINDRO MAESTRO DELANTERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–W2587–00	CILINDRO MAESTRO SUB COMPLET	1	1	1	1	1	
2	3XP–W0041–00	.JUEGO DE CILINDRO MAESTRO	1	1	1	1	1	
3	98706–04012	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	2	2	2	2	2	
4	3GM–W2585–21	.TAPA DE TANQUE DE RESERVA	1	1	1	1	1	
5	55U–25854–00	.EMPAQUE,DIAFRAGMA	1	1	1	1	1	
6	5CG–25715–00	.SEPARADOR	1	1	1	1	1	
7	5VK–83922–00	PALANCA 2	1	1	1	1	1	
8	90109–06577	PERNO	1	1	1	1	1	
9	95606–06100	TUERCA U	1	1	1	1	1	
10	90501–10312	RESORTE DE COMPRESION	1	1	1	1	1	
11	5VK–83980–00	INTERRUP. DE PARADA DELANTERO	1	1	1	1	1	
12	56A–25867–00	SOPORTE DE CILINDRO MAESTRO	1	1	1	1	1	
13	97007–06025	PERNO	2	2	2	2	2	
14	92907–06600	ARANDELA	2	2	2	2	2	
15	1D2–F5872–00	MANGUERA DE FRENO 1	1	1	1	1	1	
16	90401–10X03	PERNO DE UNION	2	2	2	2	2	
17	90201–10X03	ARANDELA PLANA	4	4	4	4	4	



5VK8300-F340

FIG. 34 SOPORTE & APOYAPIE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–F7411–10	APOYAPIE 1	1	1	1	1	1	
2	5VK–F7412–10	SOPORTE DE APOYAPIE 1	1	1	1	1	1	
3	90508–20X00	RESORTE DE TORSION	1	1	1	1	1	
4	90240–10X01	PASADOR CON HOYO	1	1	1	1	1	
5	91401–25020	CHAVETA	1	1	1	1	1	
6	90105–10813	TORNILLO	2	2	2	2	2	
7	5VK–F7421–10	APOYAPIE 2	1	1	1	1	1	
8	5VK–F7422–10	SOPORTE DE APOYAPIE 2	1	1	1	1	1	
9	90508–20X01	RESORTE DE TORSION	1	1	1	1	1	
10	90240–10X01	PASADOR CON HOYO	1	1	1	1	1	
11	91401–25020	CHAVETA	1	1	1	1	1	
12	90105–10811	TORNILLO	2	2	2	2	2	
13	5VK–F7311–10	PUNTAL LATERAL	1	1	1	1	1	
14	90105–10814	TORNILLO	1	1	1	1	1	
15	90387–10020	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
16	90201–101J1	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
17	95617–10100	PERNO DE PUNTAL	1	1	1	1	1	
18	90506–20002	RESORTE DE TENSION	1	1	1	1	1	
19	5VK–F741L–10	MENSULA 4	1	1	1	1	1	
20	5VK–F7431–00	APOYAPIE POSTERIOR 1	1	1	1	1	1	
21	90501–12X02	RESORTE DE COMPRESION	1	1	1	1	1	
22	93501–04X00	BOLA	1	1	1	1	1	
23	5VK–F7437–00	ARANDELA ESPECIAL	1	1	1	1	1	
24	5VK–F7416–00	PERNO DE APOYAPIE	1	1	1	1	1	
25	95604–06200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1	1	1	1	1	
26	90387–06X37	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
27	5VK–F742L–10	MENSULA 5	1	1	1	1	1	



5VK8300-F340

FIG. 34 SOPORTE & APOYAPIE

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	5VK–F7441–00	APOYAPIE POSTERIOR 2	1	1	1	1	1	
29	90501–12X02	RESORTE DE COMPRESION	1	1	1	1	1	
30	93501–04X00	BOLA	1	1	1	1	1	
31	5VK–F7437–00	ARANDELA ESPECIAL	1	1	1	1	1	
32	5VK–F7416–00	PERNO DE APOYAPIE	1	1	1	1	1	
33	95604–06200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1	1	1	1	1	
34	90387–06X37	ESPACIADOR	1	1	1	1	1	
35	90110–08127	TORNILLO ALLEN	4	4	4	4	4	





FIG. 35 CILINDRO MAESTRO TRASERO


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–F7211–00	PEDAL DE FRENO	1	1	1	1	1	
2	90506–20369	RESORTE DE TENSION	1	1	1	1	1	
3	5VK–2583V–00	CILINDRO, MAESTRO TRASERO	1	1	1	1	1	
4	3BN–W0042–50	.JUEGO DE CILINDRO MAESTRO	1	1	1	1	1	
5	93210–15620	.ANILLO O	1	1	1	1	1	
6	2VN–25866–00	.PRESILLA REDONDA	1	1	1	1	1	
7	4ML–2582A–50	.CONECTOR	1	1	1	1	1	
8	2YK–27222–00	.UNION	1	1	1	1	1	
9	4SS–27218–00	.TUERCA	2	2	2	2	2	
10	3KW–27234–00	.PASADOR DE VARILLA DE FRENO	1	1	1	1	1	
11	5JJ–25894–01	TANQUE DE RESERVA	1	1	1	1	1	
12	3XP–25852–50	TAPA DE TANQUE DE RESERVA	1	1	1	1	1	
13	2VN–25854–00	EMPAQUE,DIAFRAGMA	1	1	1	1	1	
14	2VN–25855–00	BUJE DE DIAFRAGMA	1	1	1	1	1	
15	5VK–25895–00	MANGUERA DE TANQUE DE RESERVA	1	1	1	1	1	
16	90467–12085	PRESILLA	2	2	2	2	2	
17	90119–06044	TORNILLO CON ARANDELA	1	1	1	1	1	
18	5VK–F117M–10	CUBIERTA 2	1	1	1	1	1	
19	90109–085G6	PERNO	2	2	2	2	2	
20	90240–08124	PASADOR CON HOYO	1	1	1	1	1	
21	90201–08083	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
22	91401–16012	CHAVETA	1	1	1	1	1	
23	10S–F5873–00	MANGUERA DE FRENO 2	1	1	1	1	1	
24	90401–10X03	PERNO DE UNION	2	2	2	2	2	
25	90201–10X03	ARANDELA PLANA	4	4	4	4	4	
26	5VK–F5875–00	SOPORTE DE MANGUERA FRENO 1	2	2	2	2	2	
27	95027–06012	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	



5VKA300-G350

FIG. 35 CILINDRO MAESTRO TRASERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	5VK–F117F–10	CUBIERTA	1	1	1	1	1	
29	90149–06298	TORNILLO DE REGLAJE	2	2	2	2	2	



5VK1300-C370

FIG. 36 GENERADOR

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–81410–00	ESTATOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
2	5VK–81450–10	ROTOR COMPLETO	1	1	1	1	1	
3	92017–06030	PERNO	3	3	3	3	3	
4	91317–05014	PERNO	2	2	2	2	2	
5	90201–05X08	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	





FIG. 37 LUZ DE DESTELLADOR


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–H3310–00	DESTELLADOR DE LUZ DELANT.	1	1	1	1	1	
2	5VK–H333A–00	.LENTES COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
3	5VK–H3311–00	.BOMB. DE DESTELLADOR (12V/10W)	1	1	1	1	1	
4	5VK–H3333–00	.TORNILLO ACCESORIO DE LENTE	1	1	1	1	1	
5	90464–16061	BRIDA	1	1	1	1	1	
6	5VK–H3320–00	DESTELLADOR DE LUZ DELANT.	1	1	1	1	1	
7	5VK–H333A–00	.LENTES COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
8	5VK–H3311–00	.BOMB. DE DESTELLADOR (12V/10W)	1	1	1	1	1	
9	5VK–H3333–00	.TORNILLO ACCESORIO DE LENTE	1	1	1	1	1	
10	90464–16061	BRIDA	1	1	1	1	1	
11	92017–06014	PERNO	2	2	2	2	2	
12	5VK–H3330–00	DESTELLADOR DE LUZ TRAS.COMPL.	1	1	1	1	1	
13	5VK–H333A–00	.LENTES COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
14	5VK–H3311–00	.BOMB. DE DESTELLADOR (12V/10W)	1	1	1	1	1	
15	5VK–H3333–00	.TORNILLO ACCESORIO DE LENTE	1	1	1	1	1	
16	5VK–H3340–00	DESTELLADOR DE LUZ TRAS.COMPL.	1	1	1	1	1	
17	5VK–H333A–00	.LENTES COMPLETO 1	1	1	1	1	1	
18	5VK–H3311–00	.BOMB. DE DESTELLADOR (12V/10W)	1	1	1	1	1	
19	5VK–H3333–00	.TORNILLO ACCESORIO DE LENTE	1	1	1	1	1	
20	91317–06035	PERNO	2	2	2	2	2	
21	95607–06100	TUERCA AUTOBLOCANTE	2	2	2	2	2	
22	90201–06026	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
23	90387–06088	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
24	5VK–83359–00	ARANDELA ESPECIAL	2	2	2	2	2	
25	5VK–83345–00	TAPON CIEGO	2	2	2	2	2	



5VK1300-C390

FIG. 38 MEDIDOR

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–83500–63	METRO COMPLETO	1	1	1	1		(KM/H)
	5VK–83500–73	METRO COMPLETO					1	UR (MPH)
2	90164–05014	TORNILLO ROSCA HEMBRA	3	3	3	3	3	
3	90480–14555	TAPON	3	3	3	3	3	
4	5VK–H3519–00	SOPORTE DE MEDIDOR	1	1	1	1	1	
5	92017–06014	PERNO	2	2	2	2	2	
6	90464–12089	BRIDA	1	1	1	1	1	



10SC300-N400

FIG. 39 FARO DELANTERO

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	10S–F8351–10	CUERPO DE COBERTURA	1	1	1	1	1	(YB)
2	90183–05061	TUERCA DE RESORTE	2	2	2	2	2	
3	90159–05083	TORNILLO CON VALONA	4	4	4	4	4	
4	10S–F839A–20	CALCOMANIA, DE BOVEDA 7	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F839A–30	CALCOMANIA, DE BOVEDA 7	1	1	1	1	1	UR FOR YB
5	10S–F839E–20	CALCOMANIA	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F839E–30	CALCOMANIA	1	1	1	1	1	UR FOR YB
6	10S–F839F–20	CALCOMANIA	1	1	1	1	1	UR FOR PWS1
	10S–F839F–30	CALCOMANIA	1	1	1	1	1	UR FOR YB
7	10S–H410A–00	UNIDAD DE FARO DELANTERO COMPL	1	1	1	1	1	
8	5VK–H4314–00	.BOMBILLA DE FARO DELANTERO	1	1	1	1	1	H4-12V 55/60W
9	5VK–H4393–00	.COJINETE, BOMBILLA	1	1	1	1	1	
10	3WW–H4347–00	.AMPOLLETA (12V-5W)	1	1	1	1	1	
11	5VK–H4397–00	.CUBIERTA DE ENCASTRE	1	1	1	1	1	
12	5VK–H4312–00	.CABLE COMPLETA	1	1	1	1	1	
13	90183–05808	.TUERCA DE RESORTE	2	2	2	2	2	
14	90101–06815	TORNILLO	2	2	2	2	2	
15	90201–06839	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
16	5VK–H4334–00	TUERCA DE AJUSTE	1	1	1	1	1	
17	5VK–H4118–00	APOYO DE FARO DELANTERO 1	1	1	1	1	1	
18	5VK–H4332–00	RESORTE DE TORNILLO	1	1	1	1	1	
19	10S–F414K–00	EQUILIBRIO, CUBIERTA 3	1	1	1	1	1	
20	92017–06020	PERNO	2	2	2	2	2	
21	90387–065G0	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
22	90480–15058	TAPON	2	2	2	2	2	
23	90480–15316	TAPON	2	2	2	2	2	
24	5VK–H4359–10	CABLE DE FARO DELANTERO	1	1	1	1	1	





FIG. 40 LUZ DE COLA


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	5VK–H4710–10	UNIDAD FARO TRASERO COMPL.	1	1	1	1	1	
2	5VK–H4721–00	.LENTE DE FARO TRASERO	1	1	1	1	1	
3	5VK–H4743–00	.LENTE DE LUZ DE LICENCIA	1	1	1	1	1	
4	5VK–H4714–00	.AMPOLLETA (BAY15D 12V-21/5W)	1	1	1	1	1	
5	5VK–H4735–00	.CABLE COMPLETA	1	1	1	1	1	
6	5SE–H4724–00	.TORNILLO ACCESORIO DE LENTE	2	2	2	2	2	
7	90480–14329	TAPON	2	2	2	2	2	
8	90387–065G0	ESPACIADOR	2	2	2	2	2	
9	90201–06057	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
10	95607–06200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	2	2	2	2	2	
11	3NC–H5130–00	REFLECTOR TRASERO COMPLETO	1	1	1	1	1	
12	95607–05200	TUERCA DE AUTO-CIERRE	1	1	1	1	1	



5VK1300-C420

FIG. 41 INTERRUPTOR DE MANILLAR&PALANC


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1LN–82911–00	SOPORTE DE LEVA 1	1	1	1	1	1	
2	33G–82913–01	SOPORTE DE LEVA INFERIOR 1	1	1	1	1	1	
3	3FY–83912–01	PALANCA 1	1	1	1	1	1	
4	90109–06799	PERNO	1	1	1	1	1	
5	95607–06100	TUERCA AUTOBLOCANTE	1	1	1	1	1	
6	91317–05020	PERNO	2	2	2	2	2	
7	90123–08046	PERNO	1	1	1	1	1	
8	90179–08148	TUERCA	1	1	1	1	1	
9	5VK–82917–00	INTERRUPTOR	1	1	1	1	1	
10	5VK–83969–00	INTERRUPTOR DE MANIJA 5	1	1	1	1	1	
11	98507–05030	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1	1	1	1	1	
12	98507–05045	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1	1	1	1	1	
13	5VK–83975–00	INTERRUPTOR DE MANIJA 2	1	1	1	1	1	
14	98507–05055	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1	1	1	1	1	
15	92907–05600	.ARANDELA	1	1	1	1	1	
16	98507–05045	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1	1	1	1	1	
17	98507–05020	.TORNILLO DE CABEZA PLANA	1	1	1	1	1	
18	90464–25004	BRIDA	2	2	2	2	2	



5VK8300-F430

FIG. 42 EQUIPO ELECTRICO 1


REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	90119–06192	TORNILLO CON ARANDELA	2	2	2	2	2	
2	4GV–82310–00	BOBINA DE ENCENDIDO COMPLETA	1	1	1	1	1	
3	90179–05523	TUERCA	2	2	2	2	2	
4	97007–05025	PERNO	2	2	2	2	2	
5	90201–05556	ARANDELA PLANA	1	1	1	1	1	
6	5VK–82312–00	SOSTEN ACCESORIO DE BOBINA	1	1	1	1	1	
7	5VK–82370–00	TAPON DE BUJIA COMPLT	1	1	1	1	1	
8	5SL–81960–00	RECTIFICADOR Y REGULADOR	1	1	1	1	1	
9	95027–06020	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
10	5FL–82100–01	BATERIA COMPLETA (GT9B-4)	1	1	1	1	1	
11	5VK–H2115–00	CABLE CONDUCTOR POSITIVO	1	1	1	1	1	
12	5VK–W8250–11	JUEGO DE INMOVILIZADOR	1	1	1	1	1	
13	5VK–8591A–11	.UNIDAD CONTROL	1	1	1	1	1	
14	5VS–8255P–00	.UNIDAD INMOVILIZADORA	1	1	1	1	1	
15	5SL–82113–01	.TORNILLO	2	2	2	2	2	
16	5SL–82511–08	BLANK KEY	1	1	1	1	1	AP
17	90109–08195	PERNO	2	2	2	2	2	
18	5VK–82530–00	INTERRUPTOR DE PARADA COMPLETO	1	1	1	1	1	
19	90464–16061	BRIDA	2	2	2	2	2	
20	5VK–H2590–20	CONJUNTO DE CABLES	1	1	1	1	1	
21	5JJ–82151–00	.FUSIBLE (7.5A-BL)	2	2	2	2	2	
22	5JJ–82151–30	.FUSIBLE (10A-BL)	6	6	6	6	6	
23	5JJ–82151–20	.FUSIBLE (20A-BL)	2	2	2	2	2	
24	90464–13077	BRIDA	4	4	4	4	4	
25	90464–12089	BRIDA	1	1	1	1	1	
26	90464–15157	BRIDA	1	1	1	1	1	
27	90464–15195	BRIDA	1	1	1	1	1	



5VK8300-F430

FIG. 42 EQUIPO ELECTRICO 1

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	1UA–82591–00	BANDA	12	12	12	12	12	
29	5VS–8258J–00	CAJA DE CONECTOR 1	1	1	1	1	1	
30	5VS–8259J–00	CAJA DE CONECTOR 2	1	1	1	1	1	



5VK1300-C442

FIG. 43 EQUIPO ELECTRICO 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
1	1AE–82540–00	INTERRUPTOR NEUTRAL COMPL	1	1	1	1	1	
2	93210–29X00	ANILLO O	1	1	1	1	1	
3	90110–06122	TORNILLO ALLEN	2	2	2	2	2	
4	5PS–85790–00	TERMICA SENSORIO	1	1	1	1	1	
5	90430–12X01	JUNTA	1	1	1	1	1	
6	5PS–82380–00	SENSOR DE PRESION	1	1	1	1	1	
7	5VK–82388–00	PLACA	1	1	1	1	1	
8	95707–06500	TUERCA DE BRIDA	2	2	2	2	2	
9	5VU–85886–00	SENSOR	1	1	1	1	1	
10	5CA–14435–00	ANILLO PROTECTOR	1	1	1	1	1	
11	5LP–83755–01	SENSOR DE VELOCIDAD	1	1	1	1	1	
12	4D9–81168–00	.ANILLO O	1	1	1	1	1	
13	91317–06014	PERNO	1	1	1	1	1	
14	5RT–82566–50	INTERRUPTOR	1	1	1	1	1	
15	90464–16061	BRIDA	1	1	1	1	1	
16	91317–05035	PERNO	2	2	2	2	2	
17	95607–05100	TUERCA AUTOBLOCANTE	2	2	2	2	2	
18	4SV–81940–12	ARRANCADOR RELEVO (RC19-015)	1	1	1	1	1	
19	1AE–82151–00	.FUSIBLE (30A-BL)	2	2	2	2	2	
20	95027–06008	PERNO, DE BRIDA	2	2	2	2	2	
21	5VK–81950–40	RELE COMPLETO (5VK-40)	1	1	1	1	1	
22	5JJ–81950–20	RELE COMPLETO (5JJ-20)	2	2	2	2	2	
23	5JJ–81952–00	.SOSTEN DE RELE	1	1	1	1	1	
24	2S5–H2576–00	SENSOR ANGULO DE INCLINATION	1	1	1	1	1	
25	91317–04025	PERNO	2	2	2	2	2	
26	90201–047A2	ARANDELA PLANA	2	2	2	2	2	
27	5VK–F1453–00	SOPORTE, INTERRUPTOR	1	1	1	1	1	




FIG. 43 EQUIPO ELECTRICO 2

REF. Nº	CODIGO Nº	DESCRIPCION	01	02	03	04	05	OBSERVACIONES
28	95807–06016	TORNILLO	1	1	1	1	1	
29	4GY–83350–00	RELE DE DESTELLADOR COMPL.	1	1	1	1	1	
30	5VK–H3371–00	BOCINA	1	1	1	1	1	
31	95027–06010	PERNO, DE BRIDA	1	1	1	1	1	

INDICE NUMERICO

INDICE NUMERICO

INDICE NUMERICO